

Takan muuraaminen

□

Sisällys

- [1 Muurausvinkkejä](#)
- [2 Välineet](#)
- [3 Materiaalit](#)
- [4 Muurauslaasti](#)
 - [4.1 Valmistus](#)

Muurausvinkkejä

- Kuumimmalle joutuvat tiilet alaosassa pystysaummat ilman laastia
- "Tuli kulkee alakanavia pitkin kohti piippua, jonka savu on lämmittänyt ja tuli imee mukaansa lopulta savun. Kulkevat eri reittejä tulipesästä"

Välineet

- Muurarin vasara
- Muurauskauha
- Sementtimyly
- Paljuja sementille
- Vesivaaka
- Ahjo + alasin + pihtejä + pajavasara

Materiaalit

- Tiiliä. Käytetyt putsatut tiilet käyvät mainiosti
- Tulitiiliä. Mielellään venäläisiä.
 - Mahdollisesti myös laattoina eli ohuempia tiiliä.
- Rautaa. Esimerkiksi romuttamolta ruosteisena.
 - Lattarautaa
 - Pyörörautaa
- Tarkistusluukkuja
- Savupeltejä
- Kauppalankaa
- Savipitoista hiekkaa
- Tavallista sementtiä
- Vettä

Muurauslaasti

10 osaa savipitoista hiekkaa
3 osaa sementtiä

vettä

3-4 osaa savipitoista hiekkaa

1 osa sementtiä

vettä

Valmistus

- Tee kerralla mielellään myllyllinen. Myllyssä sekoitetaan niin että syntyy laastia joka myllyssä "mätkähtää" ylhäältä alas sekoittuessaan. Kallista tarvitaessa pienempää satsia tehdessä myllyä eteenpäin jotta siivet pääsevät todella sekoittamaan laastia.
- Jos jää yöksi paljuun, käy seuraavana aamuna juurena uudelle satsille kuin leivänjuuri. Laatu paranee.
- Laasti lähtee muurauspaljussa kovettumaan, sekaan vain vettä ja sekoitusta muurauskauhalla.