

Metallin pakotus

Yleistä

- Metallilevystä pakottamalla eli venyttämällä astiota tms.
- Sopii lähes kaikki metallilevyt.

Työohje

- Pallomaisella vasaralla havupuupölkyn päällä, jossa syvennyksiä tarpeen mukaan.
- Tai renkaan tai putken pään päällä, jolloin vasarretaan onton tilan kohdalla.
- Supistamisessa reunat taotaan ylöspäin harjapäävasaralla, vasarrus aloitetaan levyn ulkopuolelta pohjan ja reunan rajauksesta reunoille päin.
- Sisäpuolella käytetään sarvikkoa tai sileää askelia tukena jota vasten lyönti nostaa reunan.
- Pakotteen silitysvasarointi tehdään tasaisella hyvin kiillotetulla kiillotusvasaralla ja vastatukena samoin hyvin kiillotettua kiillotusallasinta.