

Moottoripyörän huolto ja tarkastus

□

Sisällys

- [1 Ajoonlähtötarkastus](#)
 - [1.1 Renkaat](#)
 - [1.2 Hallintalaitteet](#)
 - [1.3 Valot](#)
 - [1.4 Nesteet](#)
 - [1.5 Runko](#)
 - [1.6 Jalkatuki](#)

Ajoonlähtötarkastus

Katso käyttöohjekirjasta tarkemmat ja pyöräkohtaiset ohjeet.

Renkaat

- Tarkista renkaat ja vanteet ulkoisilta puitteiltaan. Renkaissa ei tule olla viiltoja eikä kiviä kiilautuneena rengaskuvion väleihin. Vanteiden mahdollisten pintojen tulee olla suoria ja tiukkoja eikä heilua löysästi.
- Tarkista ilmanpaine rengaspainemittarilla ja säädä lastin ja ilman lämpötilan mukaan tarvittaessa.

Hallintalaitteet

- Tarkista jarrut. Niiden tulee pitää, ei luistaa pyörää käsivoimin työnnettäessä.
- Tarkista kaasua ja kytkin ja vaihdevipu
- Peilit suunnattu oikein

Valot

- Tarkista etuvalo, vilkut, takavallo ja jarruvalo.

Nesteet

- Polttoaineen määrä
- Moottoriöljy ja vaihteistoöljy
- Akkuneste jos tarkistettavissa
- Vuotaako jotain jostain

Runko

- Rungon liitosten hitsausaummat kunnossa
- Ohjaus moitteeton laidasta laitaan
- Iskuvaimentimet toimivat tasaisesti

Jalkatuki

- Jalkatuki ehjä ja sen jousi pitää sen ylhäällä.